

Gira inbouwradio

Radio voor installatie in de wand in 2 inbouwdozen, met 6 bedieningsknoppen, 2 zendergeheugens, LED-statusweergave, slaapstand, autostore-functie, opslag van alle instellingen

GIRA

Gira inbouwradio De radio in de muur



Gira inbouwradio
Gira F100, zuiver wit glanzend

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatie systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0)21 95-602-0
Fax +49 (0)21 95-602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Importeur in Nederland:

Technische Unie 

Technische Unie B.V.
Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen
Tel +31 (0)20-5450345
Fax +31 (0)20-5450250
amstelveen@technischeunie.com
www.technischeunie.com

Voor toezending van de complete
Gira documentatie in Nederland:

Gira Informatiedienst
Postbus 1
3417 ZG Montfoort
Fax +31 (0)348-479504

Gira Technische Profi-Hotline:
Tel 0900-2354472

Gira inbouwradio

De Gira inbouwradio is een radio voor installatie in de wand. Zo vindt hij zelfs in het kleinste hoekje altijd plaats, staat hij niet in de weg en houdt hij – b.v. in de keuken – de werkplek vrij. Alle belangrijke functies van een normale radio, van zenderzoek-functie tot zendergeheugen, zijn geïntegreerd. Het frequentiebereik loopt van 87,50 tot 108,00 MHz (FM).

Montage

De Gira inbouwradio kan zowel verticaal als horizontaal worden geïnstalleerd. Hij kan in twee inbouwdozen worden gemonteerd (advies: diepe dozen gebruiken) en heeft slechts één 230 V voeding nodig.

Extra functies

Het apparaat heeft twee parallel-aansluitingen: de parallelaansluiting van 230 V en een potentiaalvrije parallelaansluiting. Met de parallelaansluiting kan de functionaliteit van de Gira inbouwradio nog verder worden uitgebreid: wanneer op de 230 V parallelaansluiting b.v. de badkamerverlichting of een automatic-schakelaar is aangesloten, wordt tegelijk met het licht ook de radio in- en uitgeschakeld. Een andere mogelijkheid is aansluiting van een tijdschakelklok waarmee de radio een radiowekker wordt: hij schakelt dan op het gewenste tijdstip in met de laatstgekozen parameters voor zender en volume. Een geïntegreerde auto-store-functie slaat bij eerste ingebruikstelling de twee sterkste zenders automatisch op. In de slaapstand schakelt het apparaat na 30 minuten vanzelf uit. Een EEPROM in de Gira inbouwradio zorgt ervoor dat bij stroomuitval alle instellingen bijven behouden.

Versies

Het basiselement inbouwradio wordt geleverd met bedienings-element, basiselement luidspreker en afdekking. Hij kan worden gecombineerd met de twee- tot vijfvoudige afdekramen van de programma's Standaard 55, E2, Event en Esprit uit Gira Systeem 55 en kan worden toegepast in het Gira Profiel 55 en in de Modulaire Functiezuil. Met speciale overgangsafdekplaten kan het worden geïntegreerd in de programma's Gira TX_44 en Gira Edel Staal. Bovendien is de Gira inbouwradio ook verkrijgbaar in het F100-programma en voor Gira E22.

Assortiment

Inbouwradio Systeem 55, kleuren: crème wit glanzend, zuiver wit glanzend, zuiver wit mat, antraciet, kleur aluminium

Inbouwradio F100, kleuren: crème wit glanzend, zuiver wit glanzend

Inbouwradio E22, materialen: roestvrij staal, aluminium, thermoplast [zuiver wit glanzend]

Afdekramen moeten apart worden besteld.

Technische wijzigingen voorbehouden

Meer informatie vindt u in de Gira catalogus en onder www.gira.nl



Gira inbouwradio
E2, antraciet



Gira inbouwradio
E22 Aluminium